

MONTERINGSANVISNING för isoler o inredningspaket.

1. **Fäst spikreglarna** för långväggarna i vägghörnen enl. fig.5.Skruvas eller spikas.
2. **Isolera väggarna.** Börja med alla hela skivor. Även ev. mellanväggar
3. **Montera spånskivorna / panelen** på gavlarna(även mellanvägg) först och därefter sidväggarna. Spika med 40 mm dyckert. (spånskiva cirka cc.15 cm) OBS! Panelen skall monteras liggande och spikas i spanten(ej vägghörn) i varje regel.
4. **Montera spikreglar för innertak. Fig. 3**
Håll en rak panelbräda på hökant, från underkant av nockbjälken mot underkant av mellanbjälken och ner till sidväggen där du markerar höjden för spikregeln.
Fäst spikregeln i våg med 100 mm spik i väggen enl. fig. 3
5. Börja spika den färdigkapade takpanelen och stoppa i isoleringen efterhand som panelen bygger på. (Vid extra isolering (145 mm) i tak kan även plastfolie användas.) (OBS ! Om dusch/bastu ska installeras så ska det vara plastfolie i taket.) På så sätt behöver du ej fästa upp isoleringen i taket innan. Isoleringen skall ligga mot innertaket (panelen). Spika panelen i spanten i mellantakåsen med 40 mm dyckert. Uppe och nere kan du spika mitt i panelen. Det täcks över av lister.
7. Märk ut och såga upp hål för ventilen. Se upp för väggreglar !!!!!
8. Regla upp ev. mellanväggar och klä med skivor/panel.

Lycka till !!