

MONTERINGSANVISNING FÖR ISOLER O INREDNINGSPÅKET. PULPET TAK

1. **Fäst spikreglarna** för långväggarna i vägghörnen (4 st , 28x95) enl. fig.5.Skruvas eller spikas.
2. **Spikreglar gavlar: Stående panel:** för ovankant gavlar (45x50 2 st) i nederkant på de yttersta takåsarna.(se figur 6).
3. **Spikreglar tak Liggande panel och mellanväggar:** Skruva fast 28x95 på ovansidan av gavelspetsarna. Släpp ut hälften utanför. (se fig 6)
4. **Isolera väggarna.** Börja med alla hela skivor. Även ev. mellanväggar
5. **Montera spånskivorna / panelen** på gavlarna(även mellanvägg). Låt inte spånskivan/panelen sticka upp ovanför spikregeln (45x50). Därefter kläs fram och bakväggarna. Spika med 40 mm dyckert. (spånskiva cirka cc.15 cm) OBS! Panelen skall monteras liggande och spikas i spanten(ej vägghörn) i varje regel.
6. **Montera spikreglar för innertak 45x45 (stående panel).** Håll en rak bräda på högkant, mot underkant av takåsarna och ut mot gavelväggen där du markerar höjden för spikregeln. Både fram och bak och mitten så att du får 3 markeringar på varje sida.
Fäst spikregeln med 100 mm spik i väggen enl. fig. 6
Häfta upp insektsnät för luftspalten fram och bak.
Börja spika takpanelen bakifrån och stoppa i isoleringen efterhand som panelen bygger på.
På så sätt behöver du ej fästa upp isoleringen i taket innan. Isoleringen skall ligga ner mot innertaket (panelen). Spika panelen i spanten i takåsarna med 40 mm dyckert. Längst ut mot gavlarna kan du spika mitt i panelen. Det täcks över av lister.
7. Märk ut och såga upp hål för ventilen. Se upp för väggreglar !!!!!

Lycka till !!